

# Amburgo

## Напорно-всасывающий рукав для воды



**Применение:**

гофрированный напорно-всасывающий рукав для воды и неагрессивных жидкостей, в т.ч. для жидких органических удобрений; для ассенизаторских машин, водных насосов и др. использования в промышленности и сельском хозяйстве.

разные диаметры  
гибкий с гофрированной оболочкой  
устойчив к грязи и загрязненной воде

**Внутренний слой:**

черный, гладкий, из синтетического каучука, устойчивого к загрязненной воде.

**Усиление:**

высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

**Покрытие:**

черное, гофрированное (с отпечком текстильного банджа), из синтетического каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям, озону и старению.

**Температура:**

от -30°C до +70°C.

**Маркировка:**

зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип сферы применения)...".



# Amburgo



Код	Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Вакуум	Максимальная длина	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1019538	25	1	3	45	9	135	0,6	0,40	80	3,2	0,8	60	200
1019570	38	1-1/2	3	45	9	135	0,99	0,67	125	4,9	0,8	60	200
1019660	51	2	3	45	9	135	1,28	0,86	175	6,9	0,8	60	200
1019694	60	2-3/8	3	45	9	135	1,57	1,06	210	8,3	0,8	60	200
1019708	63,5	2-1/2	3	45	9	135	1,71	1,15	225	8,9	0,8	60	200
1019740	76	3	3	45	9	135	2,01	1,35	275	10,8	0,8	60	200
1450204	80	3-5/32	3	45	9	135	2,09	1,40	290	11,4	0,8	60	200
1019775	90	3-35/64	3	45	9	135	2,91	1,96	335	13,2	0,8	60	200
1413848	102	4	3	45	9	135	3,22	2,16	400	15,8	0,7	60	200
1439634	110	4-21/64	3	45	9	135	3,83	2,57	440	17,3	0,7	60	200
1413864	120	4-23/32	3	45	9	135	4,00	2,69	530	20,9	0,7	60	200
1002910	127	5	3	45	9	135	4,63	3,11	530	20,9	0,7	60	200
1413856	152	6	3	45	9	135	6,25	4,20	690	27,2	0,7	60	200
1442678	203	8	3	45	9	135	9,42	6,33	1010	39,8	0,7	60	200
1449370	254	10	3	45	9	135	11,67	7,84	1370	54,0	0,7	12	40

## Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.
2. Другое рабочее давление.

## Рекомендуемые соединения:



Irriv type BR



Irriv type CP



Storz

## SPECIAL DETAILS

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

**В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.**

**В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.**

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).